

K9

DIALKOVÝ

UŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA



EN

MMARTIN[®]
SYSTEM



OBSAH :

▶ POPIS.....	4
▶ ZAPNUTIE/VYPNUTIE VYSIELAČA	7
▶ ÚROVEŇ STIMULÁCIE	7
▶ PREVÁDZKOVÝ REŽIM.....	8
▶ AKO SPÁROVAŤ KOP PRSTOM.....	9
▶ AKO POUŽÍVAŤ KOP PRSTOM	9
▶ AKO SPÁROVAŤ VÝCVIKOVÝ OBOJEK.....	9
▶ AKO SPÁROVAŤ VYSIELAČ CEZ BLUETOOTH.....	10
▶ NABÍJANIE K9	11
▶ ÚDRŽBA	11
▶ RECYKLÁCIA.....	11
▶ TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE.....	13
▶ ZÁRUKA	14
▶ ZHODA	15

POPIS

K9 je bluetooth pripojený diaľkový ovládač, vybavený podsvietenou farebnou obrazovkou. Štandardne môže tento vysielač ovládať až 2 psov na dosah 1000 m.

Niektoré parametre je možné upraviť cez aplikáciu Doggify.

Napríklad:

- ▶ Počet ovládaných obojkov (1 až 4)
- ▶ Rýchlosť stúpania/znižovania úrovne
- ▶ Max Zvyšovanie/zníženie úrovne skoku
- ▶ Stimulačná spätná väzba
- ▶ Klikák
- ▶ Tónová značka

Každé stimulačné tlačidlo je možné konfigurovať individuálne (režimy a úrovne).


K9 je kompatibilný s: Finger Kick

- ▶ Micro Trainer
- ▶ Mikrotréner B
- ▶ Produkty Chameleon®
- ▶ Dogtrofia

K9 DIAĽKOVÉ

- 1 Stimulačné tlačidlo 1A
- 2 Stimulačné tlačidlo 1B
- 3 Stimulačné tlačidlo 2A
- 4 Stimulačné tlačidlo 2B
- 5 Krátka externá anténa
- 6 Otočný gombík (úroveň)
- 7 Displej (farebný a podsvietený)
- 8 magnetov (na spustenie/zastavenie/spárovanie obojku)
- 9 Tlačidlo Program
- 10 Príchytka na šnúrkou
- 11 USB nabíjací konektor
- 12 Oblasť bezdrôtového nabíjania





13 Režim programu

14 Stupeň stimulácie

15 Tlačidlo 1A Povolené

16 Tlačidlo 1B Zapnuté

17 Tlačidlo 2A Zapnuté

18 Tlačidlo 2B Povolené

19 Bluetooth

20 Úroveň nabitia batérie

SPÍNANIE VYSIELAČ ZAP/VYP

Ak chcete K9 zapnúť, krátko stlačte ľubovoľné tlačidlo (1, 2, 3, 4 alebo 9).
Diaľkové ovládanie sa automaticky vypne po 3,5 hodinách bez akejkoľvek aktivity.

Pre šetrenie batérie je možné ručne vypnúť vysieláč otáčaním otočného gombíka (6) proti smeru hodinových ručičiek pod úroveň nula.

ÚROVEŇ STIMULÁCIE

Úroveň stimulácie sa volí pomocou diaľkového ovládača. Keď je K9 zapnutý, na obrazovke sa zobrazí úroveň zodpovedajúca aktívnemu stimulačnému tlačidlu.

Keďže každé tlačidlo je možné naprogramovať samostatne, najskôr vyberte tlačidlo, ktoré chcete použiť, buď krátkym a následným stlačením tlačidla programu (9) alebo priamym stlačením tlačidla. Na displeji sa aktivuje príslušný symbol (15 až 18). Na výber úrovne stimulácie (od 0 do 18) otočte otočným gombíkom.

**Úroveň 0 je vždy klikr, ale môžete ho nahradiť tónom cez Doggify, ak je s ním váš obojok kompatibilný.*

PREVÁDZKOVÝ REŽIM

Dostupný prevádzkový režim:

	Okrem výstražného tónu sú všetky prevádzkové Režimy sú dostupné s/bez tónu
	Výstražný tón (zvukový signál + vibrácie iba pri krátkom stlačení tlačidla a stimulácia pri stlačení na viac ako 1 sekundu)
	Nepretržitá stimulácia
	Stúpajúca stimulácia (zvyšuje stimuláciu od definovanej úrovne až do uvoľnenia tlačidla)
	Zníženie stimulácie (zníženie stimulácie z definovanej úrovne až do uvoľnenia tlačidla)
	Flash stimulácia (krátka stimulácia)

Ak chcete zmeniť prevádzkový režim, podržte stlačené tlačidlo programu (9). Na LCD obrazovke sa potom postupne zobrazia rôzne symboly.

*Všetky prevádzkové režimy je možné vyladiť prostredníctvom našej aplikácie Doggify.

AKO SPÁROVAŤ KOP PRSTOM

1. Stlačte a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlo programu a tlačidlo stimulácie, ktoré chcete spárovať.
 2. Na obrazovke by sa mala objaviť blikajúca ikona Kick prstom.
 3. Uvoľnite tlačidlá a stlačte tlačidlo Finger-Kick.
 4. Displej prestane blikať. Teraz môžete namiesto stimulačného tlačidla stlačiť Finger Kick.
 5. Ak to nebolo úspešné, zopakujte postup.
- Ak chcete zrušiť párovanie Finger Kick, spárujte ho s iným stimulačným tlačidlom, ako je vysvetlené.

AKO POUŽÍVAŤ KOP PRSTOM

Po spárovaní Finger Kick budete musieť iba stlačiť tlačidlo Finger Kick. Výsledok bude rovnaký ako pri stlačení spárovaného tlačidla z vysielča K9.

AKO SPÁROVAŤ VÝCVIKOVÝ GOLIER

Ak chcete naprogramovať prijímač na prevádzku s K9, musíte vykonať nasledujúci postup:

1. Umiestnite a podržte magnet (samostatný magnet alebo magnet vo vysieláči) vedľa bodu ON/OFF/synchronizácia prijímača.
2. Počkajte, kým LED diódy na obojkú rýchlo a súčasne blikajú.
3. Odsuňte magnet.
4. Do 10 sekúnd stlačte stimulačné tlačidlo na vysieláči alebo pripojenom Finger Kick.
5. Opätovným stlačením tlačidla skontrolujte, či je párovanie dokončené.
6. Stlačte stimulačné tlačidlo a skontrolujte, či obojek reaguje.

AKO SPÁROVAŤ VYSIELAČ CEZ BLUETOOTH

INŠTALÁCIA APLIKÁCIE

- ▶ Vyhľadajte a nainštalujte si do smartfónu aplikáciu Doggify.
- ▶ Alebo naskenujte QR kód:



SPÁROVANIE Postupujte podľa

- ▶ pokynov v Doggify Počas procesu párovania budete musieť do telefónu zadať ID párovania. Toto ID sa zobrazí na obrazovke vášho K9

NABÍJANIE K9

Bezdrôtové

- ▶ nabíjanie Pripojte napájací zdroj k vhodnému zdroju napájania.
- ▶ Umiestnite zadnú časť vysieláča na indukčnú nabíjaciu dosku.
- ▶ Skontrolujte zelenú ikonu batérie na vysieláči.
Bliká: batéria sa nabíja Nepretržite:
batéria je nabitá

Zariadenie môže byť pri nabíjaní horúce. Nabíjanie pomocou káblov

- ▶ Pripojte napájací zdroj k diaľkovému ovládaču.
- ▶ Pripojte napájací zdroj k príslušnému zdroju napájania
- ▶ Skontrolujte zelenú ikonu batérie na vysieláči: Bliká: batéria sa nabíja Nepretržite: batéria je nabitá

ÚDRŽBA

- ▶ Po každom použití výrobok vyčistite.
- ▶ Keď K9 nepoužívate, uchovávajte ho v suchu a pri okolitej teplote.
- ▶ Zo záručných dôvodov nie je dovolené otvárať puzdro vysieláča.
- ▶ K9 je VODEODOLNÝ .
- ▶ Finger Kick je VODEODOLNÝ.

RECYKLÁCIA

Normy platné pre odpad z elektrických a elektronických zariadení uvádzajú, že sa musia recyklovať.

Ak tento materiál už nepoužívate alebo sa nedá opraviť, nevyhadzujte ho do bežného domového odpadu. Vráťte ho predajcovi alebo kontaktujte zákaznícky servis Martin System® pre ďalšie informácie.



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

	 K9	 KOPNUTIE PRSTOM (ak je zahrnuté)
Rozmery (mm)	126 x 64 x 28	27 x 30 x 17
Hmotnosť (g)	152,2	6
Zdroj	Batéria Lipo 3,6V 100mAh	Lítiová batéria CR1225 V
Rozsah	Až 1000 m	Do 20m
UHF frekvencia UHF výkon	869,5 MHz < 500 mW	2,4 GHz < 1 mW
Anténa	Vonkajšie	Interné
Prevádzkové Teplota	18	NA
Prevádzkové Teplota	-10 °C až 40 °C	-10 °C až 40 °C
Vodeodolný	Áno	Áno

ZÁRUKA

Martin System® poskytuje na svoje zariadenie záruku na výrobné chyby 2 roky, pričom sa vzťahuje na diely a prácu. Táto záruka sa vzťahuje na všetky poruchy, ktoré sa vyskytnú za normálnych prevádzkových podmienok.

Poruchy spôsobené nehodami a/alebo nesprávnym používaním nie sú kryté. Záruka sa nevzťahuje na nasledovné: Výmena batérií.



- ▶ Výmena popruhu.
- ▶ Prepravné riziká spojené s vrátením produktu spoločnosti Martin System®.
- ▶ Poškodenie produktu v dôsledku nedbanlivosti alebo chyby na strane užívateľa.
- ▶ Poškodenie produktu v dôsledku opráv vykonaných neautorizovanými osobami.
- ▶ Zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku alebo poruchou.

V prípade poruchy bude zariadenie podľa uváženia spoločnosti Martin System® opravené alebo vymenené.

Ak chcete využiť túto záruku, musíte do desiatich dní odoslať záručný list, ktorý je priložený k zariadeniu. Záruka sa nevzťahuje na zariadenia, pre ktoré nebol vyplnený záručný list a vrátený spoločnosti Martin System®.

ZHODA

VYHLÁSENIE O ZHODE „ CE“.

Vyhlásenie o zhode (DoC) Smernica R&TTE 1999/5/CE
MARTIN SYSTEM®

vyhlasuje, že diaľkový ovládač K9 spĺňa všetky podmienky európskej smernice č. 1999/5/CE zo dňa 07.04.99

A spĺňa nasledujúce normy: BEZPEČNOSŤ (článok 3.1.a): EN 60950 / EMC (článok 3.1.b): EN 300.489-3 V1.4.1 SPEKTRUM (článok 3.2): EN 300.220-3 V1.1.1 Miesto a dátum tento dokument: Lantin, 15. marec 2019

MARTIN SYSTEM®

Rue Joseph Martin, 35 - 4450 LANTIN - BELGICKO

Podpísané výrobcom alebo pre neho:

Meno : Michael Bellon / Pozícia : Riaditeľ





Cutting-edge **technology** ▶ **Nature** in simple ways

Rue Joseph Martin, 35 - B-4450 Lantin - Belgicko
+32(0)4 263 96 05 - info@martinsystem.com
www.martinsystem.com